

# Configuración de usuario

## Lista de canales favoritos

- Presione la tecla **“MENU”** e ingrese en la opción **“LISTA DE CANALES”**.
- Allí busque y seleccione el ícono **“CREAR CARPETA DE USUARIO”**.
- Allí verá el listado de todas las señales.
- Seleccione las señales que quiera incorporar a su lista de favoritos presionando la tecla **“OK”**.
- En caso de querer **borrar** una de las señales agregadas a la lista solo tiene que ubicarse sobre ella y presionar nuevamente **“OK”**. De esta forma se deselecta la señal.
- Para poder guardar su **“LISTA DE FAVORITOS”** debe presionar la opción **“GUARDAR”**. Inmediatamente tendrá la posibilidad de nombrar la lista de la forma que usted desee.



## Administración de listados

- Para **eliminar** una **“CARPETA DE FAVORITOS”** es necesario posicionarse sobre el ícono de la carpeta y presionar la tecla **“OPC”** del control remoto. Allí seleccione la opción **“BORRAR CARPETA”**.
- Para **renombrar** la **“CARPETA DE FAVORITOS”** es necesario posicionarse sobre el ícono de la carpeta y presionar la tecla **“OPC”** del control remoto. Allí seleccione la opción **“RENOMBRAR CARPETA”**. Se desplegará un teclado digital donde reescribir el nombre.

- Para **organizar** los canales de la “**CARPETA DE FAVORITOS**” es necesario posicionarse sobre el ícono de la carpeta y presionar la tecla “**OPC**” del control remoto. Allí seleccione la opción “**ORGANIZAR LOS CANALES**”. Aquí se podrá establecer el orden de los canales dentro de la carpeta. ●



## Configuración de Idioma

Para seleccionar el idioma del Menú, idioma de Audio y Subtítulos presione la tecla “**MENU**” en su control remoto. Seleccione la opción de “**AJUSTES**” y luego ingrese en la carpeta “**PREFERENCIAS DE USUARIO**”.

Allí encontrará las diferentes opciones de idiomas para el Menú, Audio, y Subtítulos. ●

