

– Guía para cargar señales en tus decodificadores.

Buscá tu decodificador y seguí los pasos para encontrar todas las señales.

Decodificador Interactivo 6750c /HD Interactivo 8750c



- 1 - Presioná el botón MENÚ desde el control remoto.
- 2 - Seleccioná la opción CONFIGURACIÓN DE USUARIO + OK.
- 3 - Seleccioná la opción, INSTALACIÓN + OK, ingresá el código de instalación 1234 + OK.
- 4 - Seleccioná la opción CONFIGURACIÓN DEL DECODIFICADOR + OK.
- 5 - Seleccioná la opción LISTADO DE ESCANEOS + OK, luego opción AUTOSCÁN + OK.
- 6 - Seleccioná la opción INICIO DE ESCANEOS + OK y aguardá a que finalice la búsqueda.
- 7 - Para finalizar presioná OK en GUARDAR LISTADO, en unos segundos la señal vuelve automáticamente.

Decodificador Kaon Dual VM1620 / Zeta TV 8770c



- 1 - Presioná el botón MENÚ desde el control remoto. Seleccioná la opción AJUSTES + OK.
- 2 - Luego seleccioná AJUSTES DEL SISTEMA + OK. A continuación ingresá el código PIN 0000.
- 3 - Seleccioná BÚSQUEDA DE CANALES + OK.
- 4 - Presioná OK sobre COMENZAR BÚSQUEDA DE CANALES y aguardá a que finalice la búsqueda.
- 5 - Al finalizar el proceso presioná el botón SALIR para volver a un canal.

Decodificador SD/KAON IR 3000



- 1 - Presioná el botón MENÚ desde el control remoto. Seleccioná la opción BÚSQUEDA MANUAL + OK.
- 2 - Ingresá el código PIN 0000.
- 3 - Presioná OK para iniciar la búsqueda, al finalizar te indicará cuántos canales nuevos encontró.
- 4 - Una vez terminada la carga de canales presioná OK 3 veces y luego SALIR para volver al canal.

Decodificador Digital 5120



- 1 - Presioná el botón MENÚ desde el control remoto.
- 2 - Seleccioná la opción INSTALLATION + OK, ingresá el código 0000.
- 3 - Seleccioná MANUAL SEARCH + OK y verificá que tenga los siguientes parámetros.
- 4 - FRECUENCY: 291,0, SYMBOL RATE 5360, MODULACIÓN: 256 QAM, si no están correctos modificalos, luego presioná EXIT.
- 5 - Seleccioná AUTOSCÁN + OK y aguardá a que realice la búsqueda.
- 6 - Al finalizar el proceso la señal vuelve automáticamente.

Decodificador Digital 5600



- 1 - Presioná el botón MENÚ desde el control remoto.
- 2 - Seleccioná la opción INSTALLATION + OK.
- 3 - Ingresá el código 0000 y seleccioná la opción AUTOSEARCH + OK.
- 4 - Seleccioná AUTOSEARCH 1 + OK.
- 5 - Aguardá a que realice el proceso de búsqueda, la señal vuelve automáticamente.

Decodificador HD 8750



- 1 - Presioná el botón MENÚ desde el control remoto. Seleccioná la opción SYSTEM SET + OK.
- 2 - Seleccioná ADVANCE SET + OK, ingresá el código 0000 y seleccioná RESUME DEFAULT + OK.
- 3 - Presioná OK nuevamente sobre el aviso RESUME DEFAULT y aguardá unos segundos a que el aviso cambie.
- 4 - Sobre el aviso WARNING seleccioná EXIT + OK, en la pantalla de tu TV debe figurar NO SERVICE.
- 5 - Presioná el botón MENU desde el control remoto y seleccioná INSTALLATION + OK. Luego seleccioná MANUAL SEARCH + OK.
- 6 - Ingresá los parámetros: -FRECUENCY: 291,0 -SYMBOL RATE: 5360 -MODULATION: 256 -SEARCH TYPE NETWORK.
- 7 - Seleccioná BEGIN SEARCH + OK y aguardá a que finalice la búsqueda, en unos segundos la señal vuelve automáticamente.

Decodificador HD DVR 6000



- 1 - Presioná el botón MENÚ desde el control remoto.
- 2 - Seleccioná la opción INSTALACIÓN + OK.
- 3 - Selecciona BÚSQUEDA MANUAL + OK e ingresá los siguientes parámetros.
- 4 - FRECUENCIA: 291,0, TASA SIMBOLOS: 5360, MODULACIÓN: 256 QAM, TIPO DE BÚSQUEDA: RED.
- 6 - Seleccioná COMIENZO BÚSQUEDA + OK y aguardá a que la realice.
- 7 - Al finalizar presioná OK sobre el mensaje en pantalla, la señal vuelve automáticamente.

